



DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar  
0182 - 624 990

### GEBRUIKSAANWIJZING WISSELDRIUKMATRAS ROYAL AIR

1. Zorg ervoor dat het bedframe vrij is van bestaande matrassen en voorwerpen die het systeem zouden kunnen beschadigen.  
Het dynamische matras is een systeem dat het bestaande matras vervangt.
2. Leg het dynamisch matras op het bed met de luchtslang richting het voeteneinde.
3. Hang de pomp stabiel aan het voeteneinde van het bed.
4. Sluit de luchtslang aan op de rechterkant van de pomp.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Zet de pomp aan waarna deze pomp automatisch in de "statische" functie staat. Druk daarna op "Auto Firm" om het matras versneld met lucht te vullen.
7. Druk voor de "wisseldruk" functie op de knop "Static/ Alternating" om de cyclus te starten. Houd voor het instellen van de gewenste cyclustijd de knop "cycle" ingedrukt tot de gewenste cyclustijd verschijnt (10, 15, 20 of 25 minuten). Aangeraden wordt een cyclustijd van 10 minuten.
8. Gebruik voor de drukinstelling de "+" en "-" knoppen (10 – 70mmHg). Als de cel onder het zwaarste lichaamsdeel van de patiënt leeg is moet de afstand tussen de patiënt en de foam onderlaag ongeveer 4 vingers breed zijn.
9. Bij reanimatie kan het matras snel ontlucht worden door alle slangen los te koppelen en de CPR-ventiel open te zetten. Het CPR ventiel zit aan de rechterzijde van het matras.

REINIGEN UITSLUITEND MET WATER EN EEN OPLOSSING VAN ZACHTE ZEEP

CE Importeur:  
COBI XXL-Rehab ApS  
Møllelodden 6  
2791 Dragør  
Denemarken

DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar  
0182 - 624 990

Het wisseldrukmatras heeft een duurzaam ontwerp. Mochten er echter problemen optreden, kunt u aan de hand van de mogelijke oorzaken bepalen wat er aan de hand is. Indien u het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met Doove Care Groep.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK
Het matras wordt niet goed gevuld	<ul style="list-style-type: none"><li>- De luchtslangen zijn niet goed aangesloten</li><li>- De luchtslangen in het matras zijn geknikt</li><li>- Het CPR-ventiel is niet goed gesloten</li><li>- De pomp staat niet aan</li></ul>
De pomp werkt niet	<ul style="list-style-type: none"><li>- De pomp staat niet aan</li><li>- De stekker zit niet goed in het stopcontact</li><li>- Er staat geen stroom op het stopcontact</li></ul>
De pomp maakt veel lawaai	<ul style="list-style-type: none"><li>- De pomp hangt niet goed op het bed</li><li>- Het luchtfilter aan de achterzijde van de pomp is verstopt</li></ul>

Een foutmelding kan ongedaan gemaakt worden door op "alarm reset" te drukken. Indien de foutmelding hierna niet verdwijnt, neem dan contact op met Doove Care Groep.

**LET OP!** Open nooit de pomp! Laat dit over aan de expert.